

**RENOLINE RA 42..(barvni ton)**

<b>OPIS PROIZVODA</b>	Pokrivni premaz za les za zunanjo uporabo na vodni osnovi.
Namen uporabe:	Za zaščito zunanjega lesa (okna, vrata, ograje, pergole itd) pred atmosferskimi vplivi in za obnovitvene premaze. Odlično pokriva, da lesu poseben svilenkasti ten. Lahko se uporablja tudi za notranje pohištvene elemente.
Nianse:	različne barvne nianse po izbiri
Embalaza:	1L in 2,5L

**NAVODILO ZA DELO**

Nanos:	z mehkim čopičem ali brizganjem. Čiščenje orodja z vodo.
Izdatnost:	ca 10 m <sup>2</sup> /L
Nov les:	<ul style="list-style-type: none"><li>- les obrusiti z brusnim papirjem zrnatosti 150</li><li>- očistiti površino s krpo, ki ne pušča vlaken</li><li>- za bele in pastelne barvne tone sledi prvi nanos bele impregnacije RA 1200</li><li>- za močne barvne tone sledi prvi nanos impregnacije RA1100- brezbarvne, ali tonirane</li><li>- po 4. urah sušenja sledi prvi nanos pokrivnega premaza RENOLINE 42..</li><li>- po 4. urah vmesno brušenje lakirane površine z brusnim papirjem zrnatosti 220</li><li>- čiščenje površine s krpo, ki ne pušča vlaken</li><li>- sledi drugi nanos pokrivnega premaza RENOLINE 42.. za boljšo zaščito lesa.</li></ul>
Že zaščiten les:	<ul style="list-style-type: none"><li>- v kolikor gre za še dobro stanje premaza, potrebno temeljito čiščenje z nevtralnimi čistilnimi sredstvi</li><li>- brušenje površine z brusnim papirjem zrnatosti 220</li><li>- čiščenje površine s krpo</li><li>- nanos končnega premaza</li><li>- če gre za poškodovano površino je potrebno površino obrusiti z brusnim papirjem zrnatosti 80/120, da se odstrani stari premaz.</li><li>- Od tu naprej se postopa enako kot pri novem lesu.</li></ul>

